SISTEMA DE AVISADOR A CLIENTES

AVP-AC-T16

1. Diagrama



2.Parámetros

Host		Pager	
Alimentación	DC12V/2A	Voltaje	Li-ion 3.7V 200mAh
Frecuencia	433.92MHz	Frecuencia	433.92MHz
Intesidad de Transmisión	+23dBm	Intensidad en suspensión	<12mA
Consumo en Suspensión	<400mW	Duración en suspensión	24h
Tipo de Modulación	OOK	Sensibilidad	-108dBm
Capacidad de avisadores	20pcs	Distancia máxima	500m
Capacidad máxima	998pcs	Modo de alarma	Vibración/Zumbador/ Luces intermitentes
Teclado	Lámina Táctil	Duración alarma	1-999s programable
Material	ABS	Material	ABS
Dimensiones	290*155*32mm	Dimensiones	100*50*10mm

3. Instrucciones

A. **Antes de usar...**

1.



Por favor, cargar más de 10 minutos antes de usar.

2.



Los LED parpadean mientras están cargándose, y permanecerán encendidos fijo cuando estén completamente cargados

B. **Configuración**

1.



Pulse "Configuración" y aparecerá "F1" en la pantalla.

2.



Pulsar "Llamar" ↻ los indicadores de carga se apagarán y los otros indicadores se encenderán. Aparecerá en pantalla 000 intermitente.

3.



Coja un avisador e introduzca su número en el teclado (1-998). Presione Llamar ↻ para confirmar.

4.

El avisador emitirá un pitido largo. La configuración está hecha.
Repita la operación para el resto de avisadores.

C. Llamada

1.



Teclee el número y pulse "Llamar" .

2.

El avisador llamado activará su alarma.

3.

Pulsar aquí para detener la alarma.

4.



Devolver el avisador a su base también detiene la alarma.

D. Apagado

1.



Tecleando 999 y "Llamar" apagará todos los avisadores.

2.



Todos los LEDs se apagarán si se retira el avisador. Ponerlos a cargar los reactiva. Esto no se aplica a los avisadores que no están en carga.

4. Settings

Menu	Instrucciones	Función	Operación
F1		Modo Programación	Como se ha mostrado anteriormente.
F2	000	Teclado, respuesta deshabilitada	En F2 si llama al 000 no habrá respuesta del teclado al pulsarlo.
	001	Teclado, respuesta pitido	En F2, si llama al 001, el teclado solo emitirá un pitido al pulsarlo.
	002	Teclado, respuesta vibración	En F2, si llama al 002, el teclado solo responderá con una vibración al pulsarlo.
	003	Teclado, respuesta con sonido y vibración.	En F2, si llama al 003, el teclado responderá con sonido y vibración al pulsarlo.
	004	Avisador, modo sonido	En F2, llamar al 004 para activar modo solo sonido en el avisador.
	005	Avisador, modo vibración.	En F2, llamar al 005 para activar el modo solo vibración en el avisador.
	006	Avisador, modo iluminación.	En F2, llamar al 006 para activar el modo solo iluminación en el avisador.
	007	Avisador, modo sonido + vibración	En F2, llamar al 007 para activar el modo de sonido + vibración en el avisador.
	008	Avisador, modo vibración + LED	En F2, llamar al 008 para activar el modo de Vibración + LEDs en el avisador.
	009	Avisador, modo sonido + LED	En F2, llamar al 009 para activar el modo sonido + LEDs.
	010	Avisador, modo sonido + LED + vibración	En F2, llamar al 010 para activar el modo sonido + LEDs + vibración.
F3		Configurar alarma de tiempo	En F3, se muestra 000. Teclear número (1-999s) y pulse “Llamar”. La alarma de tiempo se puede configurar de 1s a 999s.
F4		Configurar ID del aparato	En F4, pulsar “Llamar”, el ID original se muestra en pantalla. Teclee un número del 1 al 999 para definer una nueva ID.

Notas：

1. ⌫:Para volver al menu anterior, o cancelar una entrada.
2. ▲ ▼ :En modo llamada, se usan para consultar las últimas 10 llamadas. El número mostrado se puede volver a llamar pulsando la Tecla “Lllamar”. En modo configuración se usan para moverse arriba y abajo en los menús.