AVPos
Point of Sale Printers

Manual de Usuario MP800

Impresora portátil térmica de recibos



Guía de instalación de la impresora

1. Contenido del embalaje.

- Impresora AVPos MP800
- Cargador
- Batería de 2.000 mAh.
- Funda de cinturón.
- CD Drivers y Manual de usuario.
- Cables USB y RS232
- Bobina de Papel.

2. Instrucciones de Seguridad.

· La impresora está equipada con una batería profesional y un adaptador de corriente. Si no usa la impresora por un periodo prolongado, desconecte la batería, de lo contrario, puede causar fugas y daños irreparables.

· El líquido de batería es corrosivo, evite en cualquier caso todo contacto con la piel.

· No abra la tapa que cubre el papel mientras está imprimiendo, y no toque el cabezal de impresión ya que puede provocar quemaduras por alta temperatura. Desconecte la alimentación de corriente antes de manipular la impresora.

· No exponga la impresora al agua, porque puede causar daños irreparables.

· No desconecte el cable RS232 cuando la impresora esté trabajando.

· No exceda la distancia máxima de 10m cuando esté conectada por Bluetooth, de lo contrario, puede causar información errónea en la impresión.

· La temperatura normal de trabajo está entre 0 ºC y 45 ºC temperatura, niveles más altos o inferiores pueden provocar baja calidad de impresión.


· Si el rollo de papel es de mala calidad o demasiado grande, esto puede causar baja calidad de impresión daños en la impresora.

· Es recomendable agotar la carga de la batería antes de su nueva recarga. Esto alargará la vida de la propia batería.

3. Características.


Método de impresión	Térmica de tickets
Velocidad de impresión	50mm/sec
Anchura de papel	79,5±0,5mm
Grosor del papel	0,06mm ~ 0,08mm
Buffer de impresora	32 kbytes (NV Flash Buffer 64 kbytes)
Interfaz	Bluetooth + USB + RS232.
Fuente de alimentación	In: AC 110V/240V, 50~60Hz, Out: DC 12V 1
Batería	2.000 mAh (Hasta 7 días en Stand by). Carga rápida en 1 hora y total en 4 horas. Hasta 90 min. con solamente el 25% de la carga.
Avisador acústico	Sí
Código de barras	UPC-A,UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, QR CODE, PDF417.
Drivers	Android, IOS 8, Windows 7/8/10, Linux.
Compatibilidad	Compatible con dispositivos Android, IOS y ESC/POS.
Dim. y peso	108,5 x 105 x 48mm (L x W x H). Peso 0,21kg.
Accesorios	Funda para cinturón incluida.

4. Partes del producto




5. Preparación

· Instalación de la batería.



· Instalación del rollo de papel.



5. Funciones básicas

· **Inicio** - Presione el botón Power y se encenderá el Led de estado (ON).

· **Parpadeo del Led** - Indica que la batería se está agotando y la impresora deja de trabajar.

· **Apagado** - Presione el botón Power y se apagará el Led de estado (OFF).

· **Auto-test** - Presione el botón FEED y encienda la impresora. Automáticamente la impresora lanzará un test de impresión.

6. Conexión Bluetooth

La impresora AVPos MP800 es compatible con Bluetooth 2.0. Por defecto el nombre de la impresora es "Printer Bluetooth" y el Pin es "123456", se pueden modificar software incluido.

El ordenador debe localizar por bluetooth la impresora de la siguiente forma:

1. Encienda la impresora

2. El ordenador debe localizar la impresora externa por Bluetooth

3. Seleccione impresora Bluetooth

4. Introduzca la contraseña 123456

5. Fin del proceso.

7. Indicadores luminosos y sonoros

Hay dos indicadores luminosos en la impresora: Uno es de "energía" y otro de "estado".

Indicador de energía.

· **Indicador parpadea:** la batería está cargando.
· **Indicador encendido:** La batería está totalmente cargada.

Indicador de estado.

· **Encendido:** La impresora está lista
· **Parpadea una vez, se apaga y suena una alarma:** indica fin de papel.
· **Parpadea dos veces y se apaga:** Indica sobrecalentamiento del cabezal y dejará de trabajar.

Para más información acerca de este producto, drivers, manuales, certificados y declaraciones de conformidad, diríjase a nuestra web **www.avpos.es**

Made in China

CE RoHS