Manual de pantalla avisadora de camareros

AVP-AC-SR01

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

▲ Vista Frontal de la Pantalla



▲ Vista Lateral de Pantalla

▲ Avisador de Tres Botones

Aviso importante: Por favor lea detenidamente los nombres de las teclas y los botones antes de empezar con la configuración.

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES

Mantener pulsado "CONFIGURA" durante 3 seg. hasta que aparezca en pantalla "F-01"

Pulsar "CONFIRMA" y en pantalla aparecerá 0001

Volver a pulsar "CONFIRMA" y el 0001 parpadeará.

Mientras parpadea el número 0001 pulsar el botón "LLAMAR" del botón de llamada número 1. La pantalla avisará de que la configuración es correcta y cambiará al número 0002 de forma automática.

Volver a pulsar "CONFIRMA" y el 0002 parpadeará.

Mientras parpadea el número 0002 pulsar el botón "LLAMAR" del botón de llamada número 2. La pantalla avisará de que la configuración es correcta y repita la operación para unidades sucesivas.

Pulse el Botón "Configura" para salir de los menús de la configuración.

Si se equivoca al dar de alta un avisador AVPos y le adjudica un número erróneo, deberá borrar ese avisador AVPos como se muestra a continuación y volver a darlo de alta como hemos visto.

BORRADO DE CONFIGURACIÓN ALGUNO DE LOS BOTONES

Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que el avisador 9 lo hemos configurado como 15; lo que hay que hacer es borrar el número 15:



Pulsar "MOVER" hasta que parpadee el tercer cero del número.



Pulsar "ARRIBA" hasta que lleguemos al número 5 parpadeando.

Pulsar "CONFIRMA" y la pantalla nos dirá que ha sido borrado satisfactoriamente.



Pulse el Botón "Configura" para salir de los menús de la configuración.

Con estos pasos habremos borrado el avisador que habíamos asignado erróneamente al número 15 y ahora podremos darlo nuevamente de alta con su número correcto según lo visto en el capítulo anterior.

CONFIGURACIONES ADICIONALES

F3-2: CONFIGURAR EL NÚMERO DE LLAMADAS DE UN AVISO.

Por ejemplo, desea que se informe un aviso 3 veces. Seguir los pasos a continuación:

1: Presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 2 veces, la pantalla muestra "F-03".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "F3-1", luego presione la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "F3-2".

3: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "1"; luego presione la tecla “ARRIBA” 2 veces, la pantalla muestra "3".

4: Presione la tecla de “CONFIRMA”, la pantalla informa "configurado correctamente". Luego presione la tecla de “CONFIGURA” para volver al modo de espera.

F3-3: FRECUENCIA CON LA QUE SE REPITE UNA LAMADA.

Por ejemplo, si hemos establecido que una llamada se repita 3 veces, y ahora desea que se informe cada 40 segundos, siga los pasos a continuación:

1: Presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 2 veces, la pantalla muestra "F-03".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "F3-1", luego presione la tecla “ARRIBA” 2 veces, la pantalla muestra "F3-3". 3: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "30"; luego presione la tecla “ARRIBA” 10 veces, la pantalla muestra "40".

4: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla informa "configurado correctamente". Luego presione la tecla “CONFIGURA” para volver al modo de espera.

Nota especial: si este número se establece en 99 segundos, significa que la pantalla mostrará las últimas 3 llamadas en todo momento. Las 3 llamadas no desaparecerán a menos que hayas cancelado las llamadas.

F-04 VEAMOS CÓMO ESTABLECER EL MODO DETERMINADO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES.

El modo estándar se informa como "LLAMAR XXXX, PAGAR XXXX, CANCELAR..." Nota: XXXX representa los números 0001-F999.

Si desea cambiar el modo de presentación de informes, siga los pasos a continuación:

1: presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 3 veces, la pantalla muestra "F-04".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "0", este es el modo estándar. Luego presione la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "1". Si elige este modo, se informará como "Pedido de habitación XXXX, Factura de habitación XXXX...", (XXXX representa los números 0001-F999)

3: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra “2”, para este modo, informará como “Cama XXXX...”.

4: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra “3”, para este modo, se informará como “Mesa XXXX...”.

5: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "4", para este modo, informará como "Habitación XXXX, Cama XXXX...".

6: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "5", para este modo, informará como "Piso XXXX...".

7: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "6", para este modo, informará como "Sala XXXX, Mesa XXXX ...".

8: Si continúa presionando la tecla “ARRIBA”, la pantalla muestra "7", para este modo, se informará como "Ding Dong...".

9: Cuando haya decidido qué modo usar, presione brevemente la tecla “CONFIRMA” y luego presione la tecla “CONFIGURA” para volver al modo de espera.

F-05 AJUSTE DE VOLUMEN. VEAMOS CÓMO CONFIGURAR EL VOLUMEN, SI CREE QUE ES DEMASIADO ALTO O NO ES LO SUFICIENTEMENTE ALTO, SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN.

1: Presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 4 veces, la pantalla muestra "F-05".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, luego la pantalla muestra "4", presione la tecla “ARRIBA” o “ABAJO” para elegir el volumen que necesita.

Luego presione la tecla “CONFIRMA” nuevamente. Informa "establecido con éxito". Finalmente presione la tecla “CONFIGURA” para volver al modo de espera.

F-06 CONFIGURACIÓN DE LA HORA. VEAMOS CÓMO CONFIGURAR LA HORA, SI DESEA CAMBIAR LA HORA, SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN.

1: Presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 5 veces, la pantalla muestra "F-06".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, los dos números que representan los segundos parpadearán, presione la tecla “ARRIBA” o “ABAJO” para seleccionar los números que necesite, luego presione la tecla “CONFIRMA”. La pantalla informará "establecidos correctamente".

3: Presione la tecla “CONFIRMA”. Luego presione la tecla “MOVER”, los dos números que representan las horas parpadearán, presione la tecla “ARRIBA” o “ABAJO” para seleccionar los números que necesita, luego presione la tecla “CONFIRMA” . La pantalla informará "establecido con éxito".

4: Presione “CONFIRMA”, luego presione la tecla “MOVER” nuevamente, luego configure la fecha, el mes y el año.

Mismo proceso que el anterior.

F-07 RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA. SI DESEA RESTAURARLO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA, SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN:

1: Presione la tecla “CONFIGURA” durante 3 segundos, la pantalla muestra "F-01"; luego presione la tecla “ARRIBA” 6 veces, la pantalla muestra "F-07".

2: Presione la tecla “CONFIRMA”, la pantalla muestra "F7-1". Si solo desea restablecer los números, presione la tecla “CONFIRMA”. Si desea restaurar todas las configuraciones, presione la tecla “ARRIBA”, luego presione la tecla “CONFIRMA”, y la pantalla informará "configurado correctamente". Finalmente presione la tecla “CONFIGURA” para volver al modo de espera.