Manual de Usuario
TERMINAL PUNTO DE VENTA
AVPOS ONE



Gracias por adquirir un Terminal Punto de Venta AVPos. Lea todas las instrucciones de seguridad y configuración antes de conectar su nuevo TPV.

Con el fin de garantizar la calidad del producto se ha probado en diferentes condiciones como baja tensión, altas temperaturas y ambientes húmedos para así ofrecer la mejor tecnología.

Instrucciones de Seguridad

- No utilice el producto en áreas de temperatura muy alta o de mucha humedad, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento del producto.
- No desmonte este producto. Desmontarlo incorrectamente podría ocasionarle daños irreparables y riesgo de electrocutarse. En caso de avería, debe dirigirse al servicio técnico oficial para su reparación.
- Desconecte el TPV de la red eléctrica antes de limpiarlo. Para la limpieza no utilice líquidos ni aerosoles, utilice solamente un paño húmedo para limpiar la carcasa.
- Mover el dispositivo con cuidado, sujetándolo por sus bordes o su marco.

Cuando coloque el TPV AVPos ONE en su lugar de trabajo, asegúrese de que:


- Lo coloca en una superficie que esté nivelada y sea estable.
- Los conectores de alimentación deberán estar libres para permitir el desplazamiento del equipo.
- Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en la parte posterior del equipo.

Tabla de Contenido


Verifique que la caja contiene los siguientes artículos:

- TPV AVPos ONE 15” Táctil.
- Cable de Corriente.
- CD Drivers.
- Visor de Clientes (Incluido en el modelo ONE-V).
- Lector de Banda Magnética (Incluido en el modelo ONE-VL).


Parte frontal del producto



Parte posterior del producto




Lector de tarjetas de banda magnética (Opcional)



▪ Nota: Válido sólo en el modelo ONE-VL.

Visor de Clientes (Opcional)



▪ Nota: Válido sólo en los modelos ONE-V y ONE-VL.

Características del Terminal Punto de Venta

Main Board	
Processor	Intel Celeron 1037U Dual Core Clock ClocSpeed 1.8G TDP 17W
Chips	Intel NM70 TDP 4.1W
Display Chip	Intel GMA HD Graphic DX11
System Memory	2GB DDR3 1333MHz 1 SO-DIMM slot up to 4GB
Display	
LCD Size	15"
Resolution	1024 × 768
Tilt Adjustment	15° – 75°
Touch	
Touch Screen	5-Wire Resistive
Expansion	
Storage Device	2.5"500GB HDD
Connectivity	
Power Button	1 AC220V/1 DC12V(power for customer display and 2nd LCD)
USB 2.0	4
Serial/ Parallel Port	3Serial Port/1Serial Port
LAN	1RJ45 10/100/1000M
Audio Jack	MIC in & SPK out
VGA Jack	1
Environment	
Operation Condition	5° C ~ +40° C (41° F ~ +140° F) 20% RH ~ 80%RH, non-condensing max, web bulb 26° C (78.8° F)
Storage Condition	20° C ~ +60° C (4° F ~ +140° F), -20° C ~ +40° C (-4° F ~ +104° F) 10%RH ~ 80%RH, non-condensing max, web bulb 28.9° C (84.0° F)
Function	
Power Supply	AC100-240V
OS Support	Windows 98/2000/2003/XP/7/8 DOS/ Linux
Safety Certifications	CCC FCC CE
Options	
2nd LCD Display	12.1" LCD Display or 15" LCD Display
Customer Display	VFD 2 × 20 or LCD
Card Reader	MSR 1/2/3 track or RFID
WIFI	802.11a/b/g/n
Dimension & Weight	
Standard Package	370 × 205 × 345mm
Double Package	480 × 290 × 450mm
Gross Weight	9KG

Instalación de Drivers

▪ Nuestros Terminales Punto de Venta AVPos ONE soportan todas las versiones de Windows incluidos 2K/XP/7/8/10 y las versiones más recientes. En el CD proporcionado con el TPV podrá encontrar los Drivers necesarios para su correcto funcionamiento. También encontrará el Drivers para el correcto funcionamiento de la pantalla táctil.

Garantía

▪ El Terminal Punto de Venta AVPos ONE, cuenta con un año de Garantía a partir de la fecha de compra del producto.

Servicio Técnico

▪ Para cualquier problema con su Terminal Punto de Venta AVPos ONE, póngase en contacto con el comercio donde adquirió el TPV.

Para más información acerca de este producto, drivers, manuales, certificados y declaración de conformidad, diríjase a nuestra web **www.avpos.es**