

Controladores de presencia **AVPos**




AVP-CPB18

Procesos y operaciones - Controlador de presencia AVPos


1 Entradas

Presiona el botón "MENU".




2. Añadir Usuario

Presiona "MENÚ" para acceder al menú




3. Añadir departamento

Crea un usuario para un departamento completo




4. Administrador

Se pueden dar permisos de administrador a cualquier usuario, esto se podrá realizar desde "Lista de Usuarios" o desde "Departamento". Presionamos el botón "MENU" para acceder al menú.



5. Reportes

Inserte una unidad USB en el puerto específico, a continuación seleccione "Reportes"



Funciones - Controlador de presencia AVPos

Ajustes de Fecha y Hora

Presione "MENU" para acceder al menú

